


4M3461 – פוסטר מערכת השמש

מוארת בתלת ממד




A. הודעות בטיחות

1. נדרשת השגחה וסיוע מצד אדם מבוגר בכל רגע נתון.
2. ערכה זו מיועדת לשימוש על ידי ילדים מגיל 5 ומעלה.
3. ערכה זו והמוצר המוגמר שלה מכילים חלקים קטנים וכדורים קטנים שעשויים לגרום לחנק במקרה של שימוש לא נכון. הרחיקו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 3.
4. על מנת למנוע קצרים חשמליים אפשריים, לעולם אין לגעת במגעים שבתוך מארז הסוללה בעזרת מתכת מכל סוג שהוא.
5. את הסוללות התקינו רק לאחר הרכבת הערכה. נדרשת השגחה של אדם מבוגר.
6. אנא קראו היטב את כל ההנחיות ושמרו אותן אצלכם היות שהן מכילות מידע חשוב.

B. שימוש בסוללות:


1. מוצר זה מצריך שתי סוללות AA 1.5 וולט (לא כלולות).
2. להשגת התוצאות המיטביות, השתמשו תמיד בסוללות חדשות.
3. וודאו להכניס את הסוללות בכיוון הנכון.
4. הוציאו את הסוללות מהערכה כאשר היא אינה בשימוש.
5. החליפו סוללות ריקות באופן מידי על מנת למנוע נזק אפשרי לערכה.
6. יש להוציא סוללות נטענות מהערכה טרם הטענתן מחדש.
7. סוללות נטענות יש להטעין תחת השגחה של אדם מבוגר.
8. וודאו שהמגעים החשמליים בתוך מארז הסוללה אינם מקוצרים.
9. אין לנסות להטעין סוללות לא נטענות.
10. אין לערבב סוללות ישנות עם סוללות חדשות.
11. אין לערבב בין סוללות אלקליות, רגילות (פחמן-אבץ) או סוללות נטענות.

C. תכולת המארז




חלק A: מסגרת כחולה עם מתאם קטן (A1) X 4 ו-3 כוכבי לכת (A2). כדור הארץ, (A3, אורנוס, A4. ונוס), חלק B: מסגרת ירוקה עם מתאם קטן (B1) X 4 ו-3 כוכבי לכת (B2). כדור הארץ, (B3. נפטון, B4. מרקורי), חלק C: מסגרת צהובה עם מתאם קטן (C1) X 2 ו-2 כוכבי לכת (C2). כוכב צדק ו- (C3. שבתאי), חלק D: מסגרת אדומה עם מתאם גדול יותר (D1) X 1, מתאם קטן (D2) X 1 ו-2 כוכבי לכת (D3. השמש ו- D4. מאדים), חלק E: שרשרת אורות הכוללת 9 נורות, חלק F: כיסוי מארז סוללה, חלק G: מעמד קרטון X 4, חלק H: לשונית הדבקה, חלק I: בורג, חלק J: לוח פוסטר של מערכת השמש. כמו כן דרושים הדברים הבאים שאינם כלולים בערכה: 2 X סוללות AA 1.5 וולט, מברגה קטנה עם ראש מוצלב.


D. הנחיות



1. נתקו בזהירות את החלקים ממערכת השמש (חלק A עד חלק D) בעזרת קוצץ ציפורניים. הרכיבו את החלקים כמוצג באיור.
2. תזהו את החורים המיועדים לשמש ולשמונה כוכבי הלכת על לוח פוסטר מערכת השמש (חלק J). נתקו את המתאם האדום הגדול והכניסו אותו לתוך החור שמיועד לשמש. לאחר מכן דחפו את השמש על המתאם הגדול (חלק D1). עשו את אותו הדבר עבור המתאמים הקטנים (חלקים A1, B1, C1, D2) ושמונה כוכבי הלכת עם אותו צבע. אבטחו את כוכבי הלכת בעזרת לשונית הדבקה (חלק H) במידת הצורך, על מנת למנוע מהם להתנדנד.



3. הכניסו שתי סוללות 1.5 AA וולט לתוך מארז הסוללה של שרשרת האורות ואבטחו בעזרת בורג (חלק I).
4. הפעילו אותו וזהו את הצבע של כל נורת LED.
5. הפכו את לוח פוסטר מערכת השמש לצדו השני והכניסו את נוריות ה-LED לתוך החורים בהתאם לרצף המספרים המודפס על הפוסטר. אבטחו את מארז הסוללה לפוסטר בעזרת לשונית הדבקה (חלק H).



6. הפעילו על מנת לצפות במערכת השמש נדלקת ומאירה.

קיימות שלוש דרכים להציג את פוסטר מערכת השמש שלכם.

7. כשהוא עומד – דחפו 3 מעמדי קרטון (חלק G) על הלוח במטרה להעמיד את הלוח.

8. מקמו על שולחן שטוח – דחפו 4 מעמדי קרטון על גבי הקצוות העליונים והתחתונים, לאחר מכן השכיבו את הקרטון בצורה שטוחה. (הערות: יתכן ויהיה עליכם לכופף את חוט החשמל של הנורה לפני כן).

9. תלו את פוסטר מערכת השמש על קיר.

שאלות והערות

אנו מעריכים אתכם כלקוחות ושביעות הרצון שלכם מהמוצר הזה חשובה לנו. במקרה ויש לכם הערות או שאלות, או במידה ואתם מוצאים חלקים בתוך ערכה זו שחסרים או פגומים, אל תהססו ליצור איתנו קשר.

כתובת: חברת ליה טויס בע"מ, אריה שנקר 1, WeWork, הרצליה פיתוח
4672501

באימייל: info@lia.co.il, פקס: 09-3720171, טלפון: 09-9502552

אתר האינטרנט: www.lia.co.il

פייסבוק: www.facebook.com/liakid

אינסטגרם: [lia_toys_il](https://www.instagram.com/lia_toys_il)

יוטיוב: ליה צעצועים

© כל הזכויות שמורות לחברת 4M Industrial Development Limited אתר:

www.4m-ind.com